

Инструкция по установке замка врезного под сувальдный ключ VETTORE 1082 CP (Хром)

Монтаж:

1. Проверить работоспособность замка перед установкой.
2. Определить место врезки замка и нанести разметку согласно схеме установки.
3. Выполнить отверстия по разметке.
4. Закрепить замок на полотне винтами. Проверить работу ригелей в открытом положении.
5. Рассверлить отверстия под ригели в дверной коробке согласно схеме установки.

При правильной установке замка ключ должен проворачиваться легко, ригели должны входить и выходить без заеданий.

При установке и эксплуатации замка недопустимо нарушение свободного перемещения ригелей из-за перекоса или осаживания двери.

