

Инструкция по установке межкомнатного механизма под фиксатор VETTORE WC 170 OVAL KEVLAR / WC 170 KEVLAR

ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ И МОНТАЖ ЗАЩЕЛКИ

1. Произвести разметку и оформление необходимых отверстий на двери под защелку (рис. 1).
2. Произвести при необходимости смену направления засова-защелки (рис. 2).
ВАЖНО! *Скос засова-защелки должен быть направлен в сторону закрывания двери.*
3. Установить корпус защелки в дверь.
4. Произвести разметку и оформление необходимых отверстий в дверной раме под ответную планку.
ВАЖНО! *Зазор между ответной планкой в дверной раме, и лицевой планкой защелки в двери должен быть не менее 3 мм.*
ВНИМАНИЕ! *При установке не допускаются удары по корпусу и поджатие крышки защелки.*

