



винт регулировки
закрытия двери

винт регулировки
доводки двери

быстрее / медленнее

Для увеличения скорости необходимо повернуть нужный винт против часовой стрелки.

Для уменьшения скорости винт поворачивается по часовой стрелке.

ВАЖНО! Винты нельзя выкручивать полностью
– это равносильно поломке доводчика, и его придется заменить.
ВАЖНО! Доводчик необходимо устанавливать таким образом,
чтобы винты были расположены по направлению к дверным петлям.

Регулировка доводчика